


INSTALACIÓN


a) Opción estándar/cenefa frontal

1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, dentro o fuera de vano según corresponda. Los soportes deben quedar perfectamente alineados.


2.- Fije los soportes de instalación. Para el caso de cenefa frontal, considere la indicación en el soporte para determinar el lado de este.




3.- En caso de que el cliente haya elegido la opción de soporte especial INOX, coloque la tapa de terminación.




4.- Coloque la puntera (1) en el soporte y empuje la cortina hacia el lado de la puntera (2).




5.- Encaje en el otro soporte el conjunto comando (3), debe hacer click para asegurar la correcta instalación. La cadenilla siempre debe quedar hacia abajo.



6.- Para el caso de cenefa frontal, encaje la cenefa en la parte superior de los soportes y luego presione hasta que haga click.




7.- Termine la instalación encajando las tapas de los soportes. Considere el lado de las tapas cuando es con cenefa frontal.




b) Opción perfil plus/cenefa completa



1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, dentro o fuera de vano según corresponda. Los soportes deben quedar perfectamente alineados. Los soportes laterales deben estar posicionados a no más de 65mm de los extremos. Los demás soportes deben ser distribuidos a distancias iguales en el resto de la cortina.




2.- Fije los soportes de instalación.




3.- Para la opción perfil plus, gire la cortina en 10°, encaje la parte inferior del perfil plus en el clip de instalación. Finalmente presione la cortina hasta que la parte superior del perfil encaje en el clip, debe hacer click para asegurar una correcta instalación.



4.- Para la opción cenefa completa, encaje la parte superior de la cenefa en la parte frontal del soporte. Finalmente presione la cenefa contra los soportes hasta que haga click.





CORTINAS ROLLER QUANTUM

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Las Cortinas Roller Quantum Luxaflex® están amparadas por la garantía legal, y una vez vencida ésta y hasta por 5 años contados desde la fecha de compra, por un beneficio adicional consistente en una garantía cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. **Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente. La ejecución de la garantía se realizará a través del Distribuidor Autorizado Luxaflex®.**

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto Luxaflex®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Cortinas Roller Quantum Luxaflex®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado Luxaflex® donde adquirió sus productos. **La garantía se hará efectiva en el producto original que presente el defecto o falla, y en ningún caso se fabricará o reemplazará por otro producto nuevo.**

En ningún caso el Distribuidor Autorizado Luxaflex®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.



MANEJO

¿Cómo subir y bajar la cortina Roller Quantum?

La cadenilla-control sirve para enrollar y desenrollar la Cortina Roller Quantum Luxaflex®. Tirando de la parte frontal de la cadenilla bajará la cortina y tirando de la trasera se recogerá la cortina.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Durabilidad es la principal cualidad de las Cortinas Roller Quantum Luxaflex®.


Para evitar un deterioro acelerado de las telas, las Cortinas Roller Quantum Luxaflex® deben ser mantenidas regularmente, removiendo el polvo semanalmente con un plumero, o aspirar suavemente.



Para hacer efectiva la garantía contáctese con su Distribuidor autorizado Luxaflex®:



www.luxaflex.cl



GARANTIA Y MANUAL DE USO

Código: MEROFOL005

Felicitaciones!

Usted acaba de comprar un producto Luxaflex®. Este producto está fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por rigurosos controles.



CORTINAS
ROLLER
QUANTUM

Julio 2011



por **HunterDouglas**